



ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

01.03.2021

Эксплуатация базовой станции осуществляется с установленным на неё программным обеспечением. Базовой станция полностью работоспособна после подключения к сети питания и Интернет по истечении 2-5 минут с момента подключения. В ходе эксплуатации для повышения стабильности работы могут выходить обновления отдельных пакетов.

Для осуществления обновления отдельных пакетов ПО-БС необходимы:

- Сетевой доступ к целевой базовой станции по протоколу ssh
- Целевой образ ПО-БС

Последовательность действий выглядит следующим образом:

- Неообходимые пакеты ПО-БС копируются на базовую станцию с помощью команды scp (необходим пароль пользователя root, либо установленный на БС сертификат SSL)
 - `scp <package_filename> root@<basestation IP address>/tmp/<package_filename>`
 - `<package_filename>` - файл с установочным пакетом
 - `<basestation IP address>` - IP адрес базовой станции
- После этого необходимо удаленно зайти на базовую станцию и запустить процедуру обновления
 - `ssh root@<basestation IP address>`
 - `cd /tmp`
 - `opkg install <package_name>`